

ATTENTION



Utilisez la touche PROG. pour choisir le programme :



Programme intensif (vaisselle très sale) / durée : 2h25 / 11 litres d'eau

Programme normal / durée : 2h / 8,5 litres d'eau

Programme économique / durée : 2h50 / 8,5 litres d'eau

Programme rapide (vaisselle peu sale) / durée 30min. / 6 litres d'eau

Trempage (pour laver plus tard) / durée 15 min. / 2 litres d'eau

Utilisez des tablettes : elles vous évitent d'utiliser sels et liquide de rinçage. Elles sont à déposer dans le compartiment de gauche (intérieur de la porte).

Vous pouvez vous procurer des tablettes à l'accueil.